

PINCE POUR ENLEVER LES PLANTS INTER FILAIRE



Vitesse et pas de fatigue!

Notre pince pour les plantes permet une grande vitesse dans l'arrachage des plantes de différents diamètres. La machine est appliquée à l'élévateur du tracteur avec piston latéral dans le bras gauche afin de régler la hauteur. La pince à double piston extrait la plante vers le haut sans casser les racines et laisse un trou prêt pour la nouvelle plante. Son châssis spécial nécessite un distributeur à deux voies à double effet pour émettre également le déplacement latéral.

- Vitesse d'extraction
- Interfilaire, hydraulique
- Soutient les plantes de différents diamètres
- Ne casse pas les racines
- Contrôle par distributeur ou joystick
- Extraction vers le haut
- Laisse le trou prêt pour la nouvelle plante