

PINZA LEVAPIANTE INTERFILARE



Velocità e nessuna fatica!

La nostra pinza levapiante permette una gran velocità nell'estirpo delle piante di vario diametro. La macchina viene applicata al sollevatore del trattore con pistone laterale nel braccio sinistro così da regolare l'altezza. La pinza a doppio pistone estrae la pianta verso l'alto non rompendo le radici e lascia già un buco pronto per la nuova pianta. Il suo apposito telaio richiede un distributore a due vie doppio effetto per permettere anche lo spostamento laterale.

- Velocità di estrazione
- Interfilare
- Idraulico
- Supporta piante di vari diametri
- Non rompe le radici
- Controllo tramite distributore o joystick
- Estrazione verso l'alto
- Lascia il buco pronto per la nuova pianta.